## Zaptec Sense



Zaptec

## Wie installieren?

- 1. Montieren Sie das Janitza UMG 104 gemäss Prinzipschema
- Einstellungen auf dem Janitza UMG 104 der Adressen 202 und 203 gemäss den Info's auf dem Prinzipschema kontrollieren
- 3. Sense-Modul über das Micro-USB-Kabel mit dem Janitza UMG 104 und dem 5VDC Netzteil verbinden und über den RJ45 Anschluss mit dem Ethernetkabel verbinden
- 4. Seriennummer im Zaptec-Portal unter Einstellungen / Leistungsregelung / Zaptec-APM einfügen und speichern
- 5. Mit der Zaptec-App die Daten kontrollieren

Zaptec

2 3 4 5 6 +v -v  $\oplus$ **UMG 104** HDR-15  $\oplus \oplus$ 23 22 Black Green D+ 1 Red White D-Brown GND  $\bigcirc$ Micro Z Zaptec 2 USB-B port  $\square \leftarrow$ 



Z Zaptec	
----------	--

C	Datum Index A:	09.05.2023	SAS		Zaptec Schwe	eiz AG			Projekt: UMG 104			Blatt-Nr.	17			
	Datum Index B:				Riedhofstrass	Riedhofstrasse 11 8804 Au ZH 058/ 520 02 70 https://zaptec.com/ch-de/			Anlage:	Hauptverteilung				BI von Anz	11/20	
	Datum Index C:				058/ 520 02 7				Ort:	Technikraum UG			BI vorher	16 Messung E- Auto		
	Datum Index D:							Blatt Titel:	2 E- Auto / Lademanagement				Bl nachher	18 E-Auto / Lademanagement		
	0		1	2		3		4		5		6	7		8	9



Unter Einstellungen / Leistungsregelung / Zaptec APM die Seriennummer APGxxxxx des Zaptec Sense-Modul einfügen und speichern









In der Zaptec-App auf dem Dashboard, oben rechts auf die 3 Punkte clicken. Anschliessend Produkte konfigurieren.

Sense-Modul APGxxxxx auswählen und PIN xxxx (siehe auf der Bedienungsanleitung Sense-Modul) eingeben.

Die Daten: Spannung, Ampére und Leistung mit dem Janitza UMG 104 abgleichen.

## Grafik im Portal



Leistung (kW) Der maximal zulässige Strom. Gesteuert durch die Hauptsicherung (A).



Gesamtenergie (kWh) Die Gesamtmenge der in der Anlage verbrauchten Energie. EV-Laden + Sonstiges.

Ladeenergie (kWh) Stündliche Werte. Wie viel Strom wird beim Laden von Ev verbraucht.



Aktuelle Leistung (kW) Alle Messungen insgesamt





